

Bateria mitsu HP dv7, hdx18



144,89 zł

117,80 zł netto



Wysoka jakość w rozsądnej cenie, bezpieczeństwo i ekologia to cechy **baterii MITSU**, które doceniły już tysiące Europejczyków, głównie w Polsce, Czechach i na Słowacji. Jest ona efektem połączenia najlepszych komponentów z dbałością o każdy etap procesu produkcji, wspartą nieustanną kontrolą jakości, a także naciskiem na bezpieczeństwo urządzenia. **MITSU to** • wysokiej klasy, sprawdzone, ekologiczne ogniwa litowo-jonowe klasy A, • **rzeczywista deklarowana pojemność**, • znacznie wolniejszy spadek nominalnej pojemności w porównaniu do innych tańszych zamienników, • niska podatność na samoistne rozładowania, • **brak efektu pamięci**, • fabryczne zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem, a także przed przepięciem OVP, przegrzaniem OTP, zwarcie SCP i przeciążeniem prądowym OCP, • niezawodny i długotrwały czas między kolejnymi cyklami ładowania, • **6-stopniowa kontrola jakości**. Kupując ten akumulator do laptopa masz także pewność, że jednocześnie **dbasz o środowisko naturalne**. Producent ściśle współpracuje z organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją ekologiczną, wspierającymi selektywną zbiórkę oraz maksymalny odzysk odpadów. Baterie MITSU to produkty opatrzone certyfikatami **CE, ROHS** oraz **ISO9001**.

Produkty kompatybilne:

HPseria Pavilion

DV7-1000FR, DV7-1005XX, DV7-1006XX, DV7-1007XX, DV7-1008XX, DV7-1009XX, DV7-1010EB, DV7-1010EN, DV7-1010XX, DV7-1011XX, DV7-1012XX, DV7-1013XX, DV7-1014XX, DV7-1015XX, DV7-1016XX, DV7-1017XX, DV7-1018XX, DV7-1019XX, DV7-1020EF, DV7-1020W, DV7-1020XX, DV7-1021XX, DV7-1022XX, DV7-1023XX, DV7-1024XX, DV7-1025XX, DV7-1026XX, DV7-1027XX, DV7-1028TX, DV7-1028XX, DV7-1029XX, DV7-1030EZ, DV7-1030XX, DV7-1031XX, DV7-1032XX, DV7-1033XX, DV7-1034XX, DV7-1040EN, DV7-1045ET, DV7-1053TX, DV7-1101TX, DV7-1103EM, DV7-1104XX, DV7-1105EF, DV7-1105XX, DV7-1106TX, DV7-1106XX, DV7-1107EM, DV7-1107XX, DV7-1108EF, DV7-1110EB, DV7-1110ED, DV7-1110EL, DV7-1110EN, DV7-1110EO, DV7-1110ES, DV7-1113EO, DV7-1115EB, DV7-1115EO, DV7-1115EZ, DV7-1117EM, DV7-1118EF, DV7-1118EO, DV7-1120EB, DV7-1120ED, DV7-1120EL, DV7-1120EM, DV7-1120EO, DV7-1120EW, DV7-1123EO, DV7-1125EB, DV7-1125EO, DV7-1125EZ, DV7-1126EL, DV7-1127EO, DV7-1128EO, DV7-1128EZ, DV7-1130ED, DV7-1130EI, DV7-1130EL, DV7-1130EN, DV7-1130EO, DV7-1130EV, DV7-1130EW, DV7-1134CA, DV7-1134EZ, DV7-1135EO, DV7-1137EO, DV7-1138CA, DV7-1140EB, DV7-1140EC, DV7-1140ED, DV7-1140EK, DV7-

1140EO, DV7-1140ES, DV7-1140EW, DV7-1145EB, DV7-1145ES, DV7-1150EE, DV7-1150EB, DV7-1150ED, DV7-1150EJ, DV7-1150ES, DV7-1150ET, DV7-1150EV, DV7-1150EW, DV7-1155ES, DV7-1155EZ, DV7-1157ES, DV7-1160EB, DV7-1160ED, DV7-1160EK, DV7-1160EO, DV7-1160EP, DV7-1160ER, DV7-1160ES, DV7-1165EB, DV7-1165ER, DV7-1167EF, DV7-1169ER, DV7-1170EL, DV7-1170EO, DV7-1170EZ, DV7-1173ER, DV7-1175EO, DV7-1175ER, DV7-1179ER, DV7-1180EO, DV7-1190EO, DV7-1190ER, DV7-1190ES, DV7-1190ET, DV7-1195EO, DV7-1195ER, DV7-1199EC, DV7-1199ED, DV7-1199EL, DV7-1199EO, DV7-1199ES, DV7-1199EV, DV7-1199EW, DV7-1199EZ, DV7-1200EO, DV7-1203TX, DV7-1204TX, DV7-1205EO, DV7-1206EL, DV7-1206EZ, DV7-1208EZ, DV7-1209EF, DV7-1210ED, DV7-1210EL, DV7-1210EO, DV7-1210ER, DV7-1210ET, DV7-1210SW, DV7-1215EO, DV7-1215ER, DV7-1215EZ, DV7-1217EF, DV7-1220EB, DV7-1220ED, DV7-1220EL, DV7-1220EO, DV7-1220ER, DV7-1220ES, DV7-1220EW, DV7-1220EZ, DV7-1225EO, DV7-1225EZ, DV7-1230EB, DV7-1230EO, DV7-1230ET, DV7-1230EW, DV7-1230EZ, DV7-1233EO, DV7-1235EO, DV7-1236EZ, DV7-1240EB, DV7-1240ED, DV7-1240EK, DV7-1240EL, DV7-1240EO, DV7-1245EO, DV7-1250EB, DV7-1250ED, DV7-1250EO, DV7-1250EP, DV7-1250ES, DV7-1255EO, DV7-1260EK, DV7-1260EO, DV7-1260ES, DV7-1260EW, DV7-1265EO, DV7-1270, DV7-1270EO, DV7-1270ES, DV7-1270EZ, DV7-1273EO, DV7-1275EO, DV7-1280EC, DV7-1280ES, DV7-1280EW, DV7-1290EO, DV7-1298EL, DV7-1299EB, DV7-1299ED, DV7-1299EL, DV7-1299ES, DV7-1299EW, DV7-1428CA, DV7-1448CA, DV7-2001ET, DV7-2001TU, DV7-2001TX, DV7-2002TU, DV7-2002TX, DV7-2002XX, DV7-2003TU, DV7-2004TX, DV7-2005EL, DV7-2005EO, DV7-2005TX, DV7-2006TX, DV7-2007TX, DV7-2008TX, DV7-2009TX, DV7-2010EB, DV7-2010EO, DV7-2010ES, DV7-2010EV, DV7-2015EO, DV7-2015ES, DV7-2018TX, DV7-2018X, DV7-2019TX, DV7-2019X, DV7-2020TX, DV7-2020EB, DV7-2020EK, DV7-2020EO, DV7-2020ES, DV7-2020EV, DV7-2020X, DV7-2021X, DV7-2025EO, DV7-2025ES, DV7-2027EO, DV7-2030EB, DV7-2030EO, DV7-2030ER, DV7-2030ES, DV7-2030EV, DV7-2035EO, DV7-2035ES, DV7-2035EZ, DV7-2037EZ, DV7-2040EB, DV7-2040ED, DV7-2040EK, DV7-2040EO, DV7-2045EO, DV7-2045EZ, DV7-2050ED, DV7-2050EI, DV7-2050EO, DV7-2050ES, DV7-2050EV, DV7-2051ET, DV7-2055EO, DV7-2055EW, DV7-2055EZ, DV7-2057EO, DV7-2058EO, DV7-2060ED, DV7-2060EN, DV7-2060EO, DV7-2060EZ, DV7-2065EO, DV7-2070ED, DV7-2070EO, DV7-2070EW, DV7-2075EO, DV7-2080EB, DV7-2080EC, DV7-2080ED, DV7-2080EL, DV7-2080EN, DV7-2080EO, DV7-2080EP, DV7-2080ES, DV7-2080EV, DV7-2080EW, DV7-2085EL, DV7-2085EO, DV7-2088EZ, DV7-2090EC, DV7-2090EH, DV7-2090EL, DV7-2090EO, DV7-2090EQ, DV7-2092EO, DV7-2101TX, DV7-2102TX, DV7-2103TX, DV7-2105EZ, DV7-2106TX, DV7-2108TX, DV7-2110EA, DV7-2110EB, DV7-2110ER, DV7-2110EV, DV7-2110SL, DV7-2110SO, DV7-2110SR, DV7-2110SS, DV7-2111EO, DV7-2111ER, DV7-2112EO, DV7-2113EO, DV7-2113TX, DV7-2114EO, DV7-2114ES, DV7-2115EO, DV7-2115ES, DV7-2115TX, DV7-2116ES, DV7-2116TX, DV7-2117SF, DV7-2117TX, DV7-2118TX, DV7-2119TX, DV7-2120ED, DV7-2120ER, DV7-2120EV, DV7-2120SB, DV7-2120SL, DV7-2120SN, DV7-2120SO, DV7-2120SS, DV7-2120TX, DV7-2121EO, DV7-2121TX, DV7-2122EO, DV7-2123EO, DV7-2124EO, DV7-2124EZ, DV7-2125EO, DV7-2126EO, DV7-2126EZ, DV7-2127EO, DV7-2127EZ, DV7-2127TX, DV7-2128EO, DV7-2129EO, DV7-2130EO, DV7-2130ER, DV7-2130EV, DV7-2130SB, DV7-2130SD, DV7-2133EO, DV7-2133ET, DV7-2135EB, DV7-2135EO, DV7-2140EB, DV7-2140ED, DV7-2140EO, DV7-2140EV, DV7-2141EO, DV7-2143EF, DV7-2150EB, DV7-2150EI, DV7-2150EK, DV7-2150EP, DV7-2150ES, DV7-2150EZ, DV7-2155EW, DV7-2155SW, DV7-2160EB, DV7-2160ED, DV7-2160EP, DV7-2165EW, DV7-2170, DV7-2170EB, DV7-2170ED, DV7-2170EK, DV7-2170EL, DV7-2170EP, DV7-2170ES, DV7-2170EW, DV7-2180EB, DV7-2180EC, DV7-2180ED, DV7-2180EL, DV7-2180ES, DV7-2180EW, DV7-2185EB, DV7-2190EB, DV7-2190EC, DV7-2190EL, DV7-2190EN, DV7-2190EO, DV7-2190EQ, DV7-2190SH, DV7-2195EO, DV7-2198EO, DV7-2200EB, DV7-2202TX, DV7-2203TX, DV7-2205EB, DV7-2205TX, DV7-2207TX, DV7-2208TX, DV7-2209TX, DV7-2210EH, DV7-2210ET, DV7-2210EV, DV7-2210SB, DV7-2213TX, DV7-2215EB, DV7-2215EL, DV7-2220EB, DV7-2220EC, DV7-2220EL, DV7-2220EN, DV7-2220EP, DV7-2220EQ, DV7-2220EV, DV7-2220SS, DV7-2221EZ, DV7-2226SS, DV7-2230EB, DV7-2230EK, DV7-2230EN, DV7-2230EV, DV7-2232ES, DV7-2235EB, DV7-2237EZ, DV7-2240EB, DV7-2240ES, DV7-2250EB, DV7-2250ED, DV7-2250EI, DV7-2250EM, DV7-2250ER, DV7-2250EZ, DV7-2251TX, DV7-2255ER, DV7-2260ED, DV7-2260ER, DV7-2270EO, DV7-2270ER, DV7-2275EO, DV7-2280EO, DV7-2281EO, DV7-2282EO, DV7-2285EO, DV7-2290EO, DV7-3000EB, DV7-3000SL, DV7-3001TX, DV7-3003EL, DV7-3004EB, DV7-3004EL, DV7-3004TX, DV7-3005EB, DV7-3005EW, DV7-3005TX, DV7-3007EL, DV7-3010EB, DV7-3010EN, DV7-3010ER, DV7-3010SO, DV7-3010SS, DV7-3011EO, DV7-3012EO, DV7-3013EO, DV7-3014EO, DV7-3015EO, DV7-3015EW, DV7-3016EO, DV7-3017EZ, DV7-3017SO, DV7-3020EB, DV7-3020ED, DV7-3020EL, DV7-3020EN, DV7-3020ET, DV7-3021EO, DV7-3025SS, DV7-3030EB, DV7-3030ED, DV7-3030EO, DV7-3036EZ, DV7-3039EZ, DV7-3040EV, DV7-3050EB, DV7-3050EC, DV7-3050ER, DV7-3056EZ, DV7-3060EO, DV7-3060SB, DV7-3070EB, DV7-3070EZ, DV7-3090EB, DV7-3090EO, DV7-3090EP, DV7-3090ER, DV7-3090ES, DV7-3099SB, DV7-3100EB, DV7-3102TX, DV7-3103TX, DV7-3105SW, DV7-3105SZ, DV7-3110ER, DV7-3110EV, DV7-3110SS, DV7-3110SV, DV7-3110SW, DV7-3111SO, DV7-3113EO, DV7-3114EO, DV7-3115EO, DV7-3115EW, DV7-3116EO, DV7-3117EO, DV7-3118SO, DV7-3119EZ, DV7-3120EW, DV7-3122EO, DV7-3122TX, DV7-3123TX, DV7-3124EO, DV7-3124TX, DV7-3125EL, DV7-3125EO, DV7-3125TX, DV7-3126EO, DV7-3126EZ, DV7-3129ER, DV7-3130ED, DV7-3130EW, DV7-3131EZ, DV7-3133ER, DV7-3133EZ, DV7-3134EZ, DV7-3135EO, DV7-3135ER, DV7-3136EZ, DV7-3140ED, DV7-3140EL, DV7-3140ER, DV7-3140ES, DV7-3140SO, DV7-3145EO, DV7-3145ER, DV7-3145SR, DV7-3146EO, DV7-3150EB, DV7-3150ED, DV7-3150EI, DV7-3150EK, DV7-3150EL, DV7-3150EP, DV7-3150EQ, DV7-3160EC, DV7-3160ED, DV7-3160EH, DV7-3160EK, DV7-3160EM, DV7-3165EV, DV7-3170EB, DV7-3170EL, DV7-3170EM, DV7-3170EO, DV7-3170EP, DV7-3170ES, DV7-3170EY, DV7-3175EV, DV7-3180EY, DV7-3190EC, DV7-3190ED, DV7-3190EI, DV7-3190EM, DV7-3190EO, DV7-3190EV, DV7-3190EY, DV7-3197EO, DV7-3198EO, DV7-3199EO, DV7-3199SB, DV7-3100, DV8-1004TX, DV8-1008TX, DV8-1101TX, DV8-1102TX, DV8-1106TX, DV8-1110EB, DV8-1140EP, DV8-1150EL, DV8-1150EP, DV8-1150ER, DV8-1150ET, DV8-1177EZ, DV8-1180ED, DV8-1180EO, DV8-1190EE, DV8-1190EG, DV8-1190EO, DV8-1198CA, DV8-1200EB, DV8-1200ED, DV8-1200EL, DV8-1210EF, DV8-1215EF, DV8-1250EB, DV8-1250EP, DV8-1250ER, DV8-1250ET, DV8-1269EZ, DV8-1277EZ, DV8-1280EO, DV8-1290EE, HDX18, DV7, DV7-1000, DV7-1000EA, DV7-1000EF, DV7-1000EG, DV7-1001, DV7-1001EA, DV7-1001EF, DV7-1001EG, DV7-1001TX, DV7-1001XX, DV7-1002, DV7-1002EA, DV7-1002TX, DV7-1002XX, DV7-1003, DV7-1003EA, DV7-1003EL, DV7-1003EO, DV7-1003TX, DV7-1003XX, DV7-1004, DV7-1004EA, DV7-1004TX, DV7-1005, DV7-1005EF, DV7-1005EG, DV7-1005EO, DV7-1005ES, DV7-1005TX, DV7-1006, DV7-1006TX, DV7-1007, DV7-1007EF, DV7-1007TX, DV7-1008, DV7-1008EF, DV7-1008EG, DV7-1008TX, DV7-1009, DV7-1009TX, DV7-1010, DV7-1010, DV7-1010ED, DV7-1010EF, DV7-1010EG, DV7-1010EL, DV7-1010EO, DV7-1010EP, DV7-1010ES, DV7-1010ET, DV7-1010TX, DV7-1011, DV7-1011TX, DV7-1012, DV7-1012TX, DV7-1013, DV7-1013TX, DV7-1014, DV7-1014CA, DV7-1014TX, DV7-1015, DV7-1015EG, DV7-1015EL, DV7-1015EO, DV7-1015TX, DV7-1016, DV7-1016NR, DV7-1016TX, DV7-1017, DV7-1017EG, DV7-1017TX, DV7-1018, DV7-1018EG, DV7-1018TX, DV7-1019, DV7-1019TX, DV7-1020, DV7-1020EA, DV7-1020EG, DV7-1020EL, DV7-1020EO, DV7-1020ES, DV7-1020EV, DV7-1020EW, DV7-1020TX, DV7-1020US, DV7-1021, DV7-1021TX, DV7-1022, DV7-1022TX, DV7-1023, DV7-1023CL, DV7-1023EM, DV7-1023TX, DV7-1024, DV7-1024EL, DV7-1024TX, DV7-1025, DV7-1025EG, DV7-1025NR, DV7-1025TX, DV7-1026, DV7-1026TX, DV7-1027, DV7-1027CA, DV7-1027TX, DV7-1029, DV7-1029EG, DV7-1029TX, DV7-1030, DV7-1030EB, DV7-

1030EF, DV7-1030EG, DV7-1030EL, DV7-1030EN, DV7-1030EO, DV7-1030EP, DV7-1030ES, DV7-1030EV, DV7-1030TX, DV7-1031, DV7-1031TX, DV7-1032TX, DV7-1033TX, DV7-1034, DV7-1034CA, DV7-1034TX, DV7-1035, DV7-1035EF, DV7-1035EM, DV7-1035EO, DV7-1035ES, DV7-1038, DV7-1038CA, DV7-1040, DV7-1040EC, DV7-1040EF, DV7-1040EM, DV7-1040EO, DV7-1040ES, DV7-1040ET, DV7-1040EW, DV7-1045, DV7-1045EG, DV7-1045TX, DV7-1048EZ, DV7-1050, DV7-1050EA, DV7-1050EB, DV7-1050ED, DV7-1050EF, DV7-1050EG, DV7-1050EO, DV7-1050ER, DV7-1051, DV7-1051XX, DV7-1052, DV7-1052XX, DV7-1053, DV7-1053EZ, DV7-1053XX, DV7-1055, DV7-1055EA, DV7-1060, DV7-1060EC, DV7-1060EF, DV7-1060EG, DV7-1060EL, DV7-1060EM, DV7-1060EN, DV7-1060EO, DV7-1060EP, DV7-1060EW, DV7-1060EZ, DV7-1065, DV7-1065EF, DV7-1067EF, DV7-1070, DV7-1070EB, DV7-1070ED, DV7-1070EE, DV7-1070EF, DV7-1070EG, DV7-1070EI, DV7-1070EK, DV7-1070EL, DV7-1070EO, DV7-1070EV, DV7-1075, DV7-1075LA, DV7-1080, DV7-1080ED, DV7-1080EL, DV7-1080EO, DV7-1080ES, DV7-1080EW, DV7-1080EZ, DV7-1090, DV7-1090EB, DV7-1090ED, DV7-1090EN, DV7-1090EO, DV7-1090ER, DV7-1092EO, DV7-1093, DV7-1093EO, DV7-1094, DV7-1094EO, DV7-1095, DV7-1095EO, DV7-1098, DV7-1098EO, DV7-1099, DV7-1099EF, DV7-1100, DV7-1100EF, DV7-1100EG, DV7-1100EM, DV7-1101EF, DV7-1101EM, DV7-1101XX, DV7-1102TX, DV7-1102XX, DV7-1103EA, DV7-1103EF, DV7-1103TX, DV7-1103XX, DV7-1104EF, DV7-1104TX, DV7-1105EA, DV7-1105EG, DV7-1105EM, DV7-1105TX, DV7-1106EF, DV7-1106EG, DV7-1107EA, DV7-1107EF, DV7-1107TX, DV7-1110EA, DV7-1110EF, DV7-1110EG, DV7-1112EG, DV7-1114EF, DV7-1115EF, DV7-1115EG, DV7-1116EF, DV7-1117EF, DV7-1118EG, DV7-1119EF, DV7-1119EM, DV7-1120EF, DV7-1120EG, DV7-1122EG, DV7-1123CA, DV7-1123EF, DV7-1123EG, DV7-1125EA, DV7-1125EF, DV7-1125EG, DV7-1127CL, DV7-1128CA, DV7-1129WM, DV7-1130, DV7-1130EA, DV7-1130EG, DV7-1130US, DV7-1131EG, DV7-1132EG, DV7-1132NR, DV7-1133CL, DV7-1134, DV7-1134US, DV7-1135EA, DV7-1135NR, DV7-1137, DV7-1137US, DV7-1140EG, DV7-1140EN, DV7-1145EF, DV7-1145EG, DV7-1150, DV7-1150EF, DV7-1150EG, DV7-1150US, DV7-1151XX, DV7-1153CA, DV7-1157CL, DV7-1160EG, DV7-1165EG, DV7-1166EG, DV7-1170, DV7-1170EG, DV7-1170US, DV7-1172EG, DV7-1174CA, DV7-1175EG, DV7-1175NR, DV7-1177CA, DV7-1180EG, DV7-1183CL, DV7-1185EG, DV7-1190EG, DV7-1195EG, DV7-1196EG, DV7-1198EG, DV7-1199EF, DV7-1199EG, DV7-1200, DV7-1200EG, DV7-1201EF, DV7-1201EG, DV7-1201TX, DV7-1201XX, DV7-1202EF, DV7-1202TX, DV7-1203EF, DV7-1203EM, DV7-1204EF, DV7-1204EG, DV7-1205EF, DV7-1205EG, DV7-1205TX, DV7-1206EF, DV7-1206TX, DV7-1207EF, DV7-1207TX, DV7-1208EF, DV7-1208TX, DV7-1209EM, DV7-1209TX, DV7-1210EA, DV7-1210EF, DV7-1210EG, DV7-1210TX, DV7-1211EA, DV7-1211TX, DV7-1212EA, DV7-1212TX, DV7-1213EA, DV7-1213TX, DV7-1214EA, DV7-1214TX, DV7-1215EF, DV7-1215EG, DV7-1215TX, DV7-1216TX, DV7-1217EM, DV7-1220EF, DV7-1220EG, DV7-1220EM, DV7-1223CA, DV7-1225EF, DV7-1228CA, DV7-1230EG, DV7-1232NR, DV7-1240US, DV7-1243CL, DV7-1245CA, DV7-1245DX, DV7-1245EF, DV7-1247CL, DV7-1249EF, DV7-1250EG, DV7-1250EN, DV7-1251EG, DV7-1252EG, DV7-1253CA, DV7-1260US, DV7-1261WM, DV7-1262EG, DV7-1262US, DV7-1264NR, DV7-1267CL, DV7-1270CA, DV7-1270EG, DV7-1270US, DV7-1273CL, DV7-1275DX, DV7-1279WM, DV7-1280EG, DV7-1285DX, DV7-1289EG, DV7-1290EG, DV7-1299EF, DV7-1424NR, DV7-1426NR, DV7-1444US, DV7-1448DX, DV7-1450US, DV7-1451NR, DV7-1464NR, DV7-1468NR, DV7-2000, DV7-2001XX, DV7-2003TX, DV7-2005EG, DV7-2010EG, DV7-2010TX, DV7-2011TX, DV7-2011EG, DV7-2012TX, DV7-2013TX, DV7-2014TX, DV7-2015EF, DV7-2015EG, DV7-2015TX, DV7-2016EG, DV7-2016TX, DV7-2017EG, DV7-2019CA, DV7-2020EF, DV7-2021TX, DV7-2022EG, DV7-2022TX, DV7-2023EG, DV7-2025EF, DV7-2025EG, DV7-2030EA, DV7-2030EF, DV7-2030SF, DV7-2033EF, DV7-2033EG, DV7-2033SF, DV7-2034EG, DV7-2035EF, DV7-2035EG, DV7-2036EG, DV7-2037EF, DV7-2037EG, DV7-2040CA, DV7-2040EF, DV7-2040SF, DV7-2040US, DV7-2043CL, DV7-2044CA, DV7-2045EA, DV7-2045EG, DV7-2046EG, DV7-2050EA, DV7-2050EF, DV7-2055EG, DV7-2060EF, DV7-2060EG, DV7-2065EF, DV7-2065EG, DV7-2070EA, DV7-2070EF, DV7-2070EG, DV7-2075EG, DV7-2078CA, DV7-2080EG, DV7-2090EG, DV7-2100, DV7-2100EG, DV7-2104TX, DV7-2105TX, DV7-2107TX, DV7-2109TX, DV7-2110EG, DV7-2110SA, DV7-2110SF, DV7-2110TX, DV7-2111TX, DV7-2111US, DV7-2112EG, DV7-2112TX, DV7-2113SF, DV7-2114TX, DV7-2115EG, DV7-2115SF, DV7-2117EF, DV7-2118SF, DV7-2120EF, DV7-2120EG, DV7-2120SA, DV7-2120SF, DV7-2122TX, DV7-2123TX, DV7-2124TX, DV7-2125EG, DV7-2125SF, DV7-2125TX, DV7-2126TX, DV7-2127SF, DV7-2128TX, DV7-2130EG, DV7-2130SF, DV7-2133EG, DV7-2135SF, DV7-2138EF, DV7-2138SF, DV7-2140EG, DV7-2140SF, DV7-2142EG, DV7-2143SG, DV7-2145EF, DV7-2145EG, DV7-2150EG, DV7-2155EG, DV7-2157CA, DV7-2160EF, DV7-2160EG, DV7-2165EF, DV7-2165SG, DV7-2170EF, DV7-2170EG, DV7-2170US, DV7-2173CA, DV7-2173CL, DV7-2174CA, DV7-2175EG, DV7-2177CL, DV7-2180EG, DV7-2180US, DV7-2185DX, DV7-2190EF, DV7-2200, DV7-2201TX, DV7-2204TX, DV7-2206TX, DV7-2210EG, DV7-2210TX, DV7-2211TX, DV7-2212EF, DV7-2212EG, DV7-2212SF, DV7-2212TX, DV7-2215EG, DV7-2215SA, DV7-2215SF, DV7-2220EF, DV7-2220EG, DV7-2220SF, DV7-2225EF, DV7-2225SF, DV7-2225SG, DV7-2225SS, DV7-2227SF, DV7-2230EA, DV7-2230EG, DV7-2230ES, DV7-2230SA, DV7-2230SF, DV7-2235ES, DV7-2238SF, DV7-2240EF, DV7-2250SF, DV7-2255SF, DV7-2260EF, DV7-2270EF, DV7-2270US, DV7-2273CA, DV7-2273CL, DV7-2277CL, DV7-2278CA, DV7-2280EF, DV7-2301NR, DV7-3000, DV7-3001XX, DV7-3002TX, DV7-3003TX, DV7-3005EG, DV7-3005SF, DV7-3006TX, DV7-3007SG, DV7-3007TX, DV7-3008TX, DV7-3010EG, DV7-3010EW, DV7-3010SF, DV7-3010SG, DV7-3015EG, DV7-3015SF, DV7-3020EA, DV7-3020EG, DV7-3020ES, DV7-3020EW, DV7-3020SA, DV7-3021EA, DV7-3024CA, DV7-3025SF, DV7-3028CA, DV7-3030EG, DV7-3030EW, DV7-3030SF, DV7-3048CA, DV7-3050EG, DV7-3051XX, DV7-3057NR, DV7-3060CA, DV7-3060US, DV7-3061NR, DV7-3063CL, DV7-3065DX, DV7-3067CL, DV7-3067NR, DV7-3069WM, DV7-3074CA, DV7-3078NR, DV7-3079NR, DV7-3079WM, DV7-3080CA, DV7-3080ED, DV7-3080EF, DV7-3080EG, DV7-3080US, DV7-3085DX, DV7-3089NR, DV7-3090ED, DV7-3090EG, DV7-3098CA, DV7-3100, DV7-3101EA, DV7-3101SA, DV7-3101TX, DV7-3105EA, DV7-3105TX, DV7-3107TX, DV7-3108TX, DV7-3109TX, DV7-3110EA, DV7-3110EF, DV7-3110EG, DV7-3110ES, DV7-3110SF, DV7-3110SG, DV7-3110TX, DV7-3111EA, DV7-3112EA, DV7-3112EO, DV7-3112SA, DV7-3112TX, DV7-3113TX, DV7-3114TX, DV7-3115EA, DV7-3115TX, DV7-3116TX, DV7-3118EF, DV7-3118TX, DV7-3119EF, DV7-3120EG, DV7-3120SF, DV7-3120SG, DV7-3120TX, DV7-3125EF, DV7-3125EG, DV7-3125SF, DV7-3125SG, DV7-3126EG, DV7-3126TX, DV7-3127EG, DV7-3127TX, DV7-3128CA, DV7-3128EG, DV7-3130EG, DV7-3130EO, DV7-3130SB, DV7-3133EL, DV7-3135EG, DV7-3140EB, DV7-3140EF, DV7-3140EG, DV7-3140SF, DV7-3145EF, DV7-3145SF, DV7-3148CA, DV7-3150EZ, DV7-3150SG, DV7-3152CA, DV7-3153CA, DV7-3155EB, DV7-3155EF, DV7-3155EL, DV7-3157CA, DV7-3160EB, DV7-3160EG, DV7-3160EL, DV7-3160EP, DV7-3160ES, DV7-3160US, DV7-3162NR, DV7-3163CL, DV7-3163EF, DV7-3164CL, DV7-3165DX, DV7-3165EB, DV7-3165EF, DV7-3165EL, DV7-3166EB, DV7-3166NR, DV7-3167NR, DV7-3169WM, DV7-3170CA, DV7-3170EG, DV7-3170EZ, DV7-3171NR, DV7-3173CA, DV7-3173NR, DV7-3174CA, DV7-3174NR, DV7-3178CA, DV7-3180EF, DV7-3180ES, DV7-3180SG, DV7-3180US, DV7-3183CL, DV7-3183NR, DV7-3186CL, DV7-3187CL, DV7-3188CL, DV7-3190EG, DV7-3190ES, DV7-3195EG, DV7/CT, DV7T, DV7T-1000, DV7T-1100, DV7T-1100 CTO, DV7T-1200, DV7T-1200 CTO, DV7T-2000, DV7T-2000 CTO, DV7T-2200, DV7T-2200 CTO, DV7T-3000, DV7T-3000 CTO, DV7T-3100 CTO, DV7T-3300, DV7T-6B00, DV7T-6C00, DV7Z, DV7Z-1000, DV7Z-1100, DV7Z-1100 CTO, DV8, DV8-1000, DV8-1000EB, DV8-1001TX, DV8-1001XX, DV8-1002TX, DV8-1003TX, DV8-1005TX, DV8-1007TX, DV8-1009TX, DV8-1010EL, DV8-1010ER, DV8-1010TX, DV8-1050EG, DV8-1050EP, DV8-1050ES, DV8-1080EA, DV8-1080ED, DV8-1080EZ, DV8-1090EF, DV8-1090EV, DV8-1090EZ, DV8-1093CA, DV8-1099EO, DV8-1100,

DV8-1100EB, DV8-1103TX, DV8-1104TX, DV8-1107TX, DV8-1108TX, DV8-1110EA, DV8-1150ES, DV8-1180EG, DV8-1180EZ, DV8-1185EG, DV8-1190EF, DV8-1190EZ, DV8-1200, DV8-1210EG, DV8-1220EF, DV8-1220EG, DV8-1250EA, DV8-1250EG, DV8-1250ES, DV8-1280EZ, DV8-1285EZ, DV8-1290EO, DV8-1290EZ, DV8-1295EZ, DV8T, DV8T-1000, DV8T-1000 CTO, DV8T-1100, DV8T-1200, seria HDX

HDX18, HDX18-1000, HDX18-1101EG, HDX18-1150EF, HDX18-1180EF, HDX18T, X18, X18-1000, X18-1000EO, X18-1001, X18-1001TX, X18-1001XX, X18-1002TX, X18-1003TX, X18-1004TX, X18-1005EA, X18-1005TX, X18-1006TX, X18-1007TX, X18-1008TX, X18-1009TX, X18-1010EA, X18-1010TX, X18-1011TX, X18-1012TX, X18-1013TX, X18-1014TX, X18-1015TX, X18-1016TX, X18-1017TX, X18-1018TX, X18-1019TX, X18-1020, X18-1020US, X18-1023CA, X18-1024CA, X18-1027CL, X18-1050EB, X18-1050EF, X18-1050ER, X18-1058CA, X18-1070EE, X18-1080ED, X18-1080EG, X18-1080EL, X18-1080EP, X18-1080ES, X18-1080ET, X18-1080EW, X18-1088EZ, X18-1090EZ, X18-1099UX, X18-1100, X18-1100EO, X18-1101EA, X18-1101EG, X18-1101TX, X18-1102EA, X18-1102TX, X18-1103EA, X18-1103TX, X18-1104TX, X18-1105TX, X18-1106TX, X18-1107TX, X18-1108TX, X18-1109TX, X18-1110EG, X18-1110TX, X18-1111TX, X18-1112TX, X18-1113TX, X18-1114TX, X18-1115TX, X18-1116TX, X18-1120LA, X18-1150EE, X18-1150EF, X18-1155EE, X18-1175EE, X18-1180EB, X18-1180ED, X18-1180EF, X18-1180EL, X18-1180EP, X18-1180ES, X18-1180EW, X18-1180CA, X18-1180US, X18-1190EW, X18-1190EZ, X18-1200, X18-1200EO, X18-1201EA, X18-1201TX, X18-1202TX, X18-1203TX, X18-1204TX, X18-1205TX, X18-1206TX, X18-1207TX, X18-1222EG, X18-1250EF, X18-1250EO, X18-1250ER, X18-1255EE, X18-1275EE, X18-1275EZ, X18-1277EZ, X18-1280ED, X18-1280EL, X18-1280EP, X18-1280ES, X18-1280EW, X18-1290EW, X18-1290EZ, X18-1299EB, X18-1300, X18-1310EG, X18-1320EA, X18-1350EF, X18-1374CA, X18-1378CA, X18-1390EO, X18T, X18T-1100 CTO, X18T-1200 CTO, X18T-1000, X18T-1100, X18T-1200,



Dane techniczne

Producent	Mitsu
Gwarancja	24 miesiące (obudowa i elektronika) 12 miesięcy (pojemność ogniw) + 6 miesięcy* *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
Certyfikaty	CE RoHS
Napięcie	14.4V (14.8V)
Zabezpieczenie przed	przebiegiem przeegraniem zwarcie przebiegiem prądowym głębokim rozładowaniem oraz przeladowaniem
Rodzaj	zamiennik
Liczba ogniw	8 ogniw Li-Ion
Pojemność	4400 mAh (63 Wh)
Marka ogniw	Tianneng
W zestawie z baterią	bateria instrukcja obsługi karta gwarancyjna
Zamiennik	464058-121, 464058-141, 464058-161, 464058-251, 464058-361, 464058-362, 464059-001, 464059-121, 464059-122, 464059-141, 464059-142, 464059-161, 464059-221, 464059-222, 464059-251, 464059-252, 464059-361, 464059-362, 4644059-121, 4644059-141, 480385-001, 481194-B21, 486766-001, 497705-001, 509422-001, 516354-001, 516355-001, 516916-001, 534116-291, DYNA-CHA-LOC, GA04, GA06, GA06047, GA08, GA08073, HP7028LH, HSTNN-C50, HSTNN-C50C, HSTNN-DB74, HSTNN-DB75, HSTNN-IB74, HSTNN- IB75, HSTNN-IB97, HSTNN-LB75, HSTNN-OB74, HSTNN-OB75, HSTNN-Q35C, HSTNN-Q59C, HSTNN-XB75, KS525AA, KS525AA#ABA, KS525AAABA, NBP6A95, NH494AA, NH494AA#ABA, NH494AAABA

